

## ACCIONES PROHIBIDAS



**PROHIBIDO** la descarga manual a la tolva o contenedor desde el interior de la caja del vehículo o remolque.

**PROHIBIDO** intentar meterse entre el camión y la tolva de descarga.

**PROHIBIDO** la descarga manual con la barandilla de la tolva abierta.

**PROHIBIDO** subirse a los muretes de protección.



**PROHIBIDO** El acceso al interior de los contenedores de punto limpio desde los muelles.

**PROHIBIDO** La sustracción y/o manipulación de cualquier equipo o material depositado en el Punto Limpio.



**PROHIBIDO** Acceder a la zona de movimiento de los carros de transferencia y zona de maniobra de la prensa sin autorización.

**PROHIBIDO** Limpiar y/o barrer la solera de la tolva con la barandilla abierta.

# Normas de seguridad para usuarios de estaciones de transferencia

## NORMAS GENERALES

Siga en todo momento las instrucciones del OPERARIO DE LA ESTACIÓN  
Lea las siguientes normas.

En caso de duda, consulte con el OPERARIO DE LA ESTACIÓN.



Respete las señales y normas generales de tráfico en el interior del recinto. Velocidad máxima en el recinto.



¡Precaución! Presencia de peatones.



Esté atento al tránsito de otros vehículos.



POR SU SEGURIDAD, cumpla en todo momento las NORMAS Y SEÑALES DE SEGURIDAD existentes

Está PROHIBIDO FUMAR en todos los recintos cerrados y en la proximidad de las tolvas y/o contenedores de residuos. Así como en todos los lugares en donde esté explícitamente señalado.



**NO MANIPULE NI OBSTACULICE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.**

Podrían ser necesarios en caso de emergencia.



Si detecta una emergencia, comuníquelo al OPERARIO DE LA ESTACIÓN o llame al teléfono de emergencias de COGERSA **620 238 210**

## NORMAS PARA LA DESCARGA

**OBLIGATORIO REALIZAR EL PESAJE** a empresas y a los usuarios o entidades que:

- Realicen descargas habituales.
- Superen los límites establecidos para un determinado residuo.



**Durante la descarga en la tolva:**

**RESPETAR** la señal luminosa del semáforo para iniciar la descarga.

**DESCARGA MANUAL:** mantener barandilla de protección cerrada en todo momento.

**DESCARGA VEHÍCULO AUTOBASCULANTE:**

- Posicionar el vehículo próximo a la zona de descarga, detener el vehículo y abrir la barandilla de protección.
- **Mientras se realiza la descarga:** Volver al vehículo o permanecer cerca del mismo y en una zona visible desde la cabina del camión.
- **PROHIBIDO** permanecer próximo a la tolva con la barandilla abierta.
- Si es necesario rodear el camión, hacerlo por la parte delantera asegurándose de que es visible para el conductor.
- **OBLIGATORIO** cerrar la barandilla de protección una vez finalizada la descarga, excepto si hubiera otro vehículo en espera. En este caso será responsabilidad del último vehículo en descargar.



**Durante la descarga en el punto limpio:**

**OBLIGATORIO** depositar los residuos en el contenedor correspondiente.

Consulte al operario las normas específicas de descarga antes de depositar el residuo.

En caso de existencia de barandillas en el muelle de descarga abrirlas exclusivamente si es necesario para la descarga y cerrarlas una vez vertido el residuo en el contenedor.

Se recomienda CALZADO DE SEGURIDAD y el uso de CHALECO ALTA VISIBILIDAD en el recinto

